


Návod k montáži a použití

informační kiosek CityBoard





Důležité informace

1. Pokyny

1.1 Prohlášení o shodě

Výrobek byl podroben hodnocení shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Označení 

1.2 Všeobecné pokyny

- Návod k montáži a použití je součástí kiosku. Obsluha se s pomocí tohoto návodu seznámí s funkcí a obsluhou kiosku. Případně předá tento návod následnému uživateli.
- Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz je zaručen pouze při dodržení zásad užití kiosku s náhradními díly firmy Infos Art, s.r.o. Veškeré nároky na náhradu vzniklých škod nedodržením návodu či užitím neoriginálních dílů jsou vyloučeny.
- Návod k montáži a použití odpovídá provedení kiosku a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na konstrukci funkce kiosku.
- Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Infos Art, s.r.o.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Při práci s přístrojem dodržujte předpisy platné v místě užití !
- Provádět úpravy nebo změny na kiosku není povoleno. Firma Infos Art, s.r.o. pak nepřebírá záruku.
- Za bezpečné použití kiosku odpovídá provozovatel a uživatel.

- Uchovejte originální obal pro případné vrácení zásilky. Obal uschovejte mimo dosah dětí. Optimální ochrana kiosku během transportu je zaručena pouze v originálním obalu.

Je-li během záruční lhůty nutné poslat kiosek na servis, firma Infos Art, s.r.o. neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného zabalení !

- Uživatel se musí před použitím kiosku přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu.
- Uživatel musí být seznámen s obsluhou.
- Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásmo ohrožená výbuchem mohou vzniknout při použití hořlavých látek, kyslíku, prostředků k čištění a dezinfekci pokožky.

1.4 Bezpečnostní pokyny k ochraně před úrazem elektrickým proudem

- Kiosek se smí zapojit do rozvodné skříně přes proudový chránič.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit.

2. Informace o výrobku

2.1 Účel použití kiosku

K ovládání informačního kiosku CityBoard slouží doteková obrazovka. Podmínka správné funkce je dodržení návodu k montáži a použití a podmínek pro instalaci, obsluhu a údržbu.


2.2 Použití neodpovídající určenému účelu

Výrobce neručí za jiné použití kiosku neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody nese riziko sám uživatel.

7. Technické údaje

v x h x š:	1990 x 185 x 470 mm
hmotnost:	cca 65 kg
materiál skříně:	plech 2 mm, vandal odolný
povrchová úprava:	komaxit
sklon monitoru:	0°
monitor	17" LCD dotekový
ozvučení	reproduktory se zesilovačem
PC	USFF
zamykání	mechanické klíčem
připojení k síti internet	UTP nebo volitelně Wi-Fi 802.11 b/g
přístup k LCD a PC	předním uzamykatelným dílem (výklopný dopředu)
Stupeň krytí:	IP 44, IEC 529: 1989
Provozní teplota:	-15 °C až + 35 °C
Vlhkost:	30% až 80%
Skladovací teplota:	-15 °C až + 60°C
Napájení:	230 V AC/ 50 Hz
Max. proud:	1 A
Jištění:	proudový chránič EATON PFL6 /2/B 10A

Základna kiosku - kotevní deska



3. Konfigurace kiosku


3.1 informační kiosek je v konfiguraci


- dotekový 17" LCD monitor
- počítač

3.2 dokumentace

- uživatelská příručka dotekového LCD monitoru s ovladači na CD
- příručka počítače
- licence a instalce Windows 7
- návod k montáži a použití kiosku

4. Popis kiosku





ventilátory proudový chránič



zesilovač repro zdroj monitoru zásuvky

4.1 Otevírání / zavírání kiosku

Kiosk je uzamčen zámek. Po odemčení se vyklopí čelní maska kiosku. Zajištění polohy je pomocí popruhu.

4.2 Počítač

Kiosk obsahuje počítač.

4.3 Přívod 230V

Kiosk se připojuje do rozvodné skříně 230V přes proudový chránič.

Pozor: Při zapojování napájecího napětí postupujte dle platných bezpečnostních předpisů.

4.4 Zesilovač / reproduktory

NF výstup z PC je zapojen do zesilovače

4.5 Termostat

Kiosk je vybavený termostatem, který spíná pomocné ventilátory, které zlepšují cirkulaci vzduchu v kiosku. Je nastaven na 35°C. Při poklesu teploty pod 5°C termostat sepne přidavné 100W topení.

Nezakrývejte větrací otvory! Nevkládejte do kiosku žádné cizí předměty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení. Otevírat kiosk může jen kvalifikovaná obsluha nebo servisní technik.

5.2 Údržba kiosku

Údržba se provádí při odpojení kiosku od napájení 230V!

K čištění používejte měkký navlhčený hadřík a čistící pěnu na obrazovky. Nepoužívejte přípravky na bázi rozpouštědel. Může dojít k poškození plastových dílů.

Údržba instalovaných zařízení se provádí dle samostatných manuálu dodaných výrobcem instalovaných dílů. Provádějte pravidelnou kontrolu funkce termostatu a ventilátorů. Čištění kiosku od prachu ve vnitř provádějte minimálně jednou za půl roku.

6. Montáž

Základna kiosku usadí do betonu 50 x 660 x 36 cm.

Kiosk se přišroubuje šrouby M10.

5. Pokyny k provozu kiosku

5.1 Bezpečnostní upozornění

